

Betriebsanleitung

Übersetzung der Original-Betriebsanleitung



Genesis® /G4

Druckluftgerät

71233 Herausnehmbare Flasche und 71234 Feste Flasche

Inhaltsangabe

Sicherheitsvorschriften	4	Wartung des Gerätes	
Gionomonovo dominion	7	Täglich / Wöchentlich	16
Technische Daten		MolyLithiumfett EP 3753 Sicherheitsdaten	16
Technische Gerätedaten	5	Molykote® 55m Schmierfett Sicherheitsdaten	17
Geräteabmessungen 71233-02000 und	5	Molykote® 111 Schmierfett Sicherheitsdaten	17
71234-02000	Ü	Werkzeugsatz	18
7120 1 02000		Wartung	18
Arbeitsbereich		Ausrüstung	18
Nietsortiment	6	Zerlegung des Geräts	19
Teilenummerierung	6	Kopfbaugruppe	19
J		Pneumatische Kolbenbaugruppe	20
Inbetriebnahme		Entlüftungsventil	20
Druckluftversorgung	7	Drehschieber	21
71233 Werkzeug abnehmbar Auffangbehälters	7	Auslöser	21
71234 Werkzeug fester Auf fangbehälters	7		
Einstellen der dornabsaugung	7	Allgemeine Teile	
Betrieb	8	Montage von allgemeine teile	22
Avtainer® und Maxlok®	8	71233-02000 und 71234-02000	
Abnehmbar Aufangbehälters 71233-05100	8	Teileliste für allgemeine teile	23
		71233-02000 und 71234-02000	
Ausrüstungen			
Auswahl des Mundstüks	9	Abnehmbar und Fester Greifteilbehälter	
Einbauanweisungen - Alle Ausrustüngen ausgenommen	9	71233 Werkzeug abnehmbar	24
Avtainer® und Maxlok®		71234 Werkzeug fester	24
Wartungsanweisungen	9		
Mundstücke	10-12	Auffüllen	
Typ 1	10	Öleinzelheiten	25
Typ 2, Typ 5 und Typ 6	11	Hyspin® VG 32 Öl-Sicherheitsdaten	25
Typ 7 und Maxlok	12	Auffüllsatz	25
Einbauanweisungen für Avtainer und Maxlor	13	Auffüllvorgang	26
Wartungsanweisungen für alle Ausrustüngen	13		
		Beseitigen von Störungen	
Zubehör		Symptom, mögliche Ursache und Abhilfe	27
Greifteilabweiser	14		
Vorbereitung des Grundgeräts zur Verwendung	14		
mit Greifteilabweiser			
Verlängerung	14		

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Avdel gibt die beschränkte Garantie, dass die Produkte von Avdel frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind, die unter normalen Betriebsbedingungen auftreten. Diese beschränkte Garantie ist abhängig von: (1) Installation, Instandhaltung und Betrieb des Produkts entsprechend der Produktdokumentation und dazugehörigen Anweisungen, und (2) Bestätigung eines solchen Mangels nach Prüfung und Tests durch Avdel. Avdel gewährt die vorangehende beschränkte Garantie für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach Lieferung des Produkts durch Avdel an den direkten Käufer von Avdel. Im Fall einer Verletzung der vorangehenden Garantie besteht die einzige Abhilfe in der Rückgabe der fehlerhaften Güter zum Austausch oder zur Rückerstattung des Kaufpreises nach Ermessen von Avdel. DIE VORANGEHENDE AUSDRÜCKLICHE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND ABHILFE SIND EXKLUSIV UND TRETEN AN STELLE JEGLICHER ANDEREN GARANTIEN UND ABHILFEN. JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIE IN BEZUG AUF QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER MARKTGÄNGIGKEIT WERDEN HIERMIT VON AVDEL AUSDRÜCKLICH ZURÜCKGEWIESEN UND AUSGESCHLOSSEN.

Sicherheitsvorschriften

Diese Betriebsanleitung muss von den für die Installation, Verwendung und Wartung zuständigen Personen gelesen werden, wobei den folgenden Sicherheitsvorschriften besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.


- 1 Nicht zweckentfremdet verwenden.
- 2 Mit diesem Gerät keine andeen als die von Avdel UK Limited empfohlenen und geliefden Ausrüstungen verwenden.
- 3 Für jede vom Kunden duchgeführte Änderung an Gerät/Maschine, Mundstücken, Zubehör und andern von Avdel UK Limited oder von ihren Vertretern geliefer ten Einzelteilen ist der Kunde alleine verantwollich. Avdel UK Limited wit Sie bei allen geplanten Veränderungen gerne beraten.
- 4 Das Gerät/die Maschine muss jederzeit in einem betriebssicheren Zustand gehalten und in egelmäßigen Zeitabständen von Fachpersonal auf Schäden und Funktion geprüft weden. Nur auf Avdel UK Limited-Geräte geschultes Personal dareine Wartung durchführen oder das Gerät zerlegen. Dieses Gerät/diese Maschine nicht ohne Nachschlagen in der Wartungsanleitungen zerlegen. Geben Sie Avdel UK Limited bitte Ihren Ausbildungsbedarf bekannt.
- 5 Das Gerät/die Maschine muss jederzeit entsprechend der Gesetzgebung über Gesundheitsschutz und Sicherheit betrieben werden. In Deutschland ist das Gerätesicherheitsgesetz anwendbar. Jede Frage über den ordnungsgemäßen Gerätebetrieb und die Sicherheit des Bedieners ist an Avdel UK Limited zu richten.
- 6 Die beim Betrieb des Gerätes zu befolgenden Vorsichtsmaßnahmen sind duch den Kunden allen Bedienern zu erklägn.
- 7 Trennen Sie bei allen Wartungsarbeiten, auch zum Wechseln von Mundstücken oder Ausrüstungen, das Gerät von der Druckluft.
- 8 Das Gerät/die Maschine nicht betreiben, wenn es/sie auf Personen oder den Bediener gerichtet ist.
- 9 Vor dem Betrieb des Gerätes/der Maschine immer einen festen Stand oder eine standfeste Position einnehmen.
- 10 Sicherstellen, dass die Entlüftungslöcher nicht verstopft oder überdeckt werden.
- 11 Der Betriebsdruck darf 7 bar nicht überschreiten.
- 12 Das Gerät darf nicht ohne vollständig angebaute Ausrüstung oder ohne Dehkopf betrieben werden, es sei denn, es wird ausdrücklich anderweitig darauf verwiesen.
- 13 Darauf achten, dass verbrauchte Greifteile keine Gefahrenquelle bilden.
- 14 Wenn am Gerät ein Geifteil-Sammelbehälter angebaut ist, dann muss dieser im halbvollen Zustand entleerwerden.
- 15 Das Werkzeug DARF NICHT verwendet weden, wenn der Aufangbehälter entfernt ist.
- 16 Wenn am Gerät ein Geifteilabweiser angebaut ist, dann muss dieser so gedreht werden, dass die Öffnung vom Bediener und andeen umstehenden Personen weggerichtet ist.
- 17 Beim Betreiben des Geräts müssen der Bediener und umstehende Personen eine Schutzbrille tragen, um gegen das Herausschießen "in die Luft" gesetzter Niete geschützt zu sein. Wenn die Werkstücke scharfe Kanten oder Ecken aufweisen, empfehlen wir zusätzlichdas Tragen von Schutzhandschuhen.
- 18 Darauf achten, dass sich keine losen Kleidungsstücke, Krawatten, langes Haar Reinigungslappen usw in den beweglichen Eilen des Gerätes verfangen. Um den bestmöglichen Grif sicherzustellen, ist das Gerät trocken und sauber zu halten.
- 19 Während des Tragens des Gerätes von einem Ort zum anderen die Hände von Auslöser/Umlenkhebel fernhalten, um ein ungewolltes Anlaufen zu vermeiden.
- 20 Der übermäßige Kontakt mit Hydraulikflüssigkeit muss vermieden weden. Stets gründlich waschen, um das Risiko von Hauteizungen gering zu halten.
- 21 Sicherheits-Daten für alle Hydrauliköle und Schmiermittel sind auf Anfrage von Im Gerätelieferanten erhältlich.

Technische Daten

Technische Gerätedaten

Luftdruck	Minimum- Maximum	5 - 7 bar
Erforderliches Luftvolumen	bei 5,5 bar	4,3 Liter
Hub	Minimum	17 mm
Zugkraft	bei 5,5 bar	18,68 kN
Taktzeit	ca.	1,2 Sekunden
Arbeitsgeräusch		75 dB(A)
Gewicht	incl. Ausrüstung	2.25kg
Schwingungen	geringer als	2,5 m/s ²

Geräteabmessungen 71233-02000 und 71234-02000



Abmessungen in Millimeter

Arbeitsbereich

Nietsortiment

Das Druckluftgerät nG4 wurde zum Setzen von Avdel® blindnieten bei hohen Geschwindigkeiten konstruiert. Es ist auf diese Weise ideal für die Serienund Fließlinienmontage in einer ausgedehnten Anwendungseihe in allen Industriezweigen. Es ist für das Setzen aller gegenüberliegend aufgeführten Niete geeignet.


Das Gerät ist mit einem verstellbarem Vakuumsystem für die Nietsicherung und das störungsfreie Einsammeln von ausgeworfenen Greifteilen ungeachtet der Ausrichtung des Gerätes ausgerüstet.

DIE AUSRÜSTUNG MUSS, WIE AUF SEITE 9 ESCHRIEBEN, ANGEBAUT SEIN.

NUCT				NIE	ΓGR	ÖSSI	E (M	M)						
NIET-	4.3	4.8	5	5.2	6	6.4	6.5	7	8	9	9.5	10	11	12
BEZEICHNUNG	-	3/16	-	-	-	1/4	-	-	-	-	3/8	-	-	-
AVEX®		0				0								
STAVEX®		0				0								
AVINOX®II		0												
AVIBULB®		0			0									
BULBEX®		0												
T-LOK®	0	0												
AVDEL® SR		0				0								
HEMLOK®						0								
MAXLOK®		0				0								
AVTAINER®											0			
** AVSEAL® II								0	0	0		0	0	0
Q RIVET		0				0								
TRIVET		0				0								
AVDELMATE®		0				0								
KLAMP-TITE®		0				0								
KLAMPTITE KTR®		0				0								
*LOCKBOLT		0				0								

 $^{^{\}pmb{*}}$ Für Lockbolt - Ausrüstung der Kaliber $^3\!/_{16}$ Zoll (4,8 mm) und $^1\!/_4$ Zoll (6,4 mm) siehe das separate Datenblatt 07900-00795.

Teilenummerierung



^{**} Avseal® Ausrüstungen siehe separate Übersicht 07900-00840


Inbetriebnahme

Druckluftversorgung


Alle Geräte werden durch Druckluft betätigt. Der optimale Druck beträgt 5,5 bar. Wir empfehlen die Verwendung von Druckreglern und Filtersystemen in der Hauptluftversorgung. Diese sollten innerhalb von 3 m vom Gerät angebracht werden (siehe nachstehendes Diagramm), um max. Gerätelebensdauer und min. Gerätewatung zu erreichen.

Druckluftversorgungsschläuche sollten für einen effektiven Mindestbetriebsdruck von 150% des im System erzeugten Maximaldrucks, mindestens jedoch 10 bar, ausgelegt sein. Druckluftschläuche sollten ölfest sein, eine abriebfeste Hülle besitzen und, wo Betriebsbedingungen zu Schäden führen können, bewehrt sein. Alle Druckluftschläuche MÜSSEN eine min. lichte Ne von 6,4 mm oder 1/4" haben.

71233 Werkzeug Abnehmbarer Auffangbehälter



71234 Werkzeug fester Auffangbehälter



Einstellen der dornabsaugung

- Mit Hilfe eines Schraubendehers den Drehschieber 38 drehen, bis hinten aus dem Gerät keine Luft mehr ausströmt.
- Mit nach unten gerichtetem Mundstück des Gerätes ein Niet in das Mundstück einlegen und es in Position halten.
- Den Drehschieber in einer der beiden Richtungen dehen, bis genügend Saugwirkung zum Festhalten des Niets besteht.


Inbetriebnahme

Betrieb


- Sicherstellen, dass entweder die korrekte, für den Niet geeignete Ausrüstung oder ein geeigneter Drehkopf montiert ist.
- Das Gerät an die Druckluftversorgung anschließen.
- Den Dorn des Niets in das Mundstück des Gerätes stecken. Wird eine Standard-Ausrüstung verwendet, bleibt der Niet mit Hilfe der Vakuumanlage eingezogen.
- Das Gerät mit dem Niet zur Anwendung bringen, so daß der hervorstehende Niet in das Loch der Anwendung eindringt.
- Den Auslöser vollständig betätigen. Der Gerätezyklus setzt den Niet, und bei Standad-Ausrüstungen wid der abgerissene Restdorn hinten aus dem Gerät herausgeworfen.

Avtainer® und Maxlok®

- Darauf achten, dass die richtige Ausrüstung montielt ist, siehe Seite 12 und 13.
- Das Gerät an die Druckluftversorgung anschließen.
- Den Maxlok®- oder Avtainer®-Nietdorn duch das Anwendungsloch drücken.
- Die Überwufmutter auf den Nietdorn schrauben (Ausrichtung wie nachstehend gezeigt).
- Das Gerät auf den hervorstehenden Nietdorn drücken, dabei den Kopf des Nietdorns gegen die Anwendung halten.
- Den Auslöser ganz niederdrücken. Ein Zyklus gewährleistet das Speizen der Überwurfmutter in den Sicherungsnuten und das Brechen des Nietdorns an der Brechernut.
- Den Auslöser loslassen. Indem sich das Gerät von der Überwufmutter abdrückt, beendet es seinen Zyklus, und der abgenutzte Nietdorn wird beim Einlegen des nächsten Nietes in den hinten Teil des Gerätes gedrückt.








Einsetzen von MAXLOK®

Abnehmbarer Auffangbehälter 71233-05100

 Der Auffangbehälter kann duch eine Vertelumdrehung abgenommen oder eingesetzt werden.



Auswahl des Mundstücks

WICHTIG

Ausrüstungen enthalten KEINE Mundstücke. Mundstücke sind separat zu bestellen.

Ein Gerät muss immer mit der konekten Ausrüstung und Mundstück für den jeweiligen Niet ausgestattet sein; diese müssen separat bestellt werden, siehe unter 'MUNDSTÜCK-AUSWARABELLEN' auf Seite 10 bis 13.

Ein Mundstück vom Typ 1 verwenden, wenn bei Ihrer Anwendung kein beschränkter Zugang vorliegt. Wenn Sie Avtainer® vom Typ 5 und für Hemlok® und 1/4" Interlock® vom Typ 6. Maxlok® benötigt eine besondere Ausrüstung, die keine Mundstücke verwendet (siehe Seite 10 bis 13).

Abmessungen "A" und "B" helfen Ihnen dabei, die Eignung eines besonden Mundstücks zu bewerten.

Es ist außerdem zu überprüfen, dass die Abmessungen der Mundstückhülse den Zugang zu Iher Anwendung nicht beschränken. Bei beschränktem Zugang stehen extralange Mundstücke vom Typ 2 für einige der Nieten zur Verfügung. Auf die Tabelle auf Seite 12

Es ist unbedingt erforderlich, dass vor Inbetriebnahme des Gerätes eine komplette Ausrüstung und ein Mundstück, die mit dem Nie kompatibel sind, eingebaut weden (bei Maxilole wird kein Mundstück verwendet).

Einbauanweisungen - Alle Ausrüstungen ausgenommen Avtainer® und Maxlok®

WICHTIG

Die Druckluftversorgung muss während des Einbaus oder des Entfernens von Ausrüstungen abgetrennt sein.

Fettgedruckte Positionsnummern beziehen sich auf Ausrüstungskomponenten bei allen Mundstück-Auswahltabellen.

- Spannbacken 4 mit einer dünnen Schicht Molylithiumfett versehen*.
- Spannbacken 4 in Spannbackengehäuse 3 oder Spannbackenpatrone 9 fallen lassen, je nachdem, welche komplette Ausrüstung verwendet wird.
- Spannbackenspreizer 5 in Spannbackengehäuse 3 oder vordere Federführung 10 in Spannbackenpatione 9 einschieben.
- Suchen Puffer 6 auf Spannbackenspreizer 5.
- Feder **7** auf Spannbackenspreizer **5** oder auf vordere Federführung **10** legen.
- Hintere Federführung 11 in Spannbackenpatrone 9 einschrauben.
- Klemmring 8 auf das Backenspreizergehäuse des Gerätes montieren.
- Das Gerät so halten, dass es nach unten zeigt; die montiete Spannbackenpatrone auf das Backenspreizgehäuse aufschrauben und mit einem Schraubenschlüssel anziehen*.
- Das Mundstück in die Mundstückhülsel schrauben und mit Maulschlüssel* anziehen.
- Mundstückhülse 1 über Spannbackenpatrone 3 oder Spannbackenpatrone 9 stecken und auf das Gerät schrauben, mit Schraubenschlüssel* anziehen.

Wartungsanweisungen

Die Ausrüstung ist in wöchentlichen Abständen zu waten. Es wird empfohlen, von allen internen Bauteilen der Ausrüstung und Mundstücke einige auf Lager zu halten, da sie in ægelmäßigen Zeitabständen ausgetauscht werden müssen.

Bei der Wartung der Ausrüstung den (mitgelieferten) Schlüssel 07900-00849 verwenden.

- Für das Entfernen des Mundstücks die "Einbauanweisungen" in umgekelter Reihenfolge verwenden.
- Alle verschlissenen oder beschädigten Teile sind zu ersetzen.
- Reinigen und Spannbacken auf Verschleiß prüfen.
- Darauf achten, daß weder der Spannbackenspeizer noch die vordere Federführung verformt ist.
- Feder 7 auf Verziehungen prüfen.
- Gemäß den obigen Einbauanweisungen zusammenbauen.

^{*} Diese Teile sind Bestandteil des nG4-Werkzeugsatzes. Für eine vollständige Liste siehe Seite 18.

Mundstücke

MUNDSTÜCK (mm) MUNDSTÜCKE NIET Ø¹ siehe BEZEICHNUNG MATERIAL unten ART-NR. **AVEX**® 07381-04701 12.7 2.8 ³/16 4.8 Aluminium .010 07340-04800 19.0 ... 0 1 6 Breitflansch ³/16 4.8 Aluminium 07490-04401 3.3 3/16 | 4.8 Stahl 12.7 **3/16** 4.8 07340-0660**f** 12.7 Aluminium 07612-02001 12.7 1/4 6.4 Aluminium ¹ Zuerst in Zoll, dann in mm. 07381-04701 12.7 STAVEX® 3/16 4.8 Stahl ² Mundstück-Vorderteil NUR mit Schrauben vewenden. 3/16 4.8 Stahl 07381-04701 12.7 2.8 ... 0 1 0 **3/16** 4.8 Rostfreier Stahl 07381-04701 12.7 ³ Langes Mundstück zum tiefen Einsetzen. 07340-04800 19.0 Stahl **3/16** 4.8 .. 016 ⁴ Zuerst der Gehäuse- und dann der Geifteilwerkstoff. **BULBEX®** 3/16 4.8 Aluminium 07381-04701 12.7 Al ist die Abk ürzung für Aluminium. AVINOX® II **3/16** 4.8 Rostfreier Stah 07498-01401 12.7 4.8 5 Rundkopf 07340-06201 12.7 3.3 07340-06201 12.7 3.3 T-LOK® 4.3 Stahl 6 Senkkopf ³/₁₆ 4.8 Stahl 07498-01401 12.7 4.8 07612-02001 12.7 3.3 **AVIBULB®** 3/16 4.8 Stahl 6.0 Stahl 3/16 4.8 Beliebig 07348-07001 12.7 5.7 71220-60001 12.7 3.3 71210-16050 12.7 5.7 AVDEL® SR 1/4 | 6.4 Beliebig Senkkopf 3/16 4.8 Beliebig 07340-06201 12.7 07612-02001 12.7 **Q RIVET** 3/16 4.8 Beliebig ... 1 2 0 1/4 AUSRÜSTUNG 6.4 Beliebig 3/16 4.8 1/4 6.4 AVDEL MATE® Beliebig 07340-06201 12.7 Art-Nr. 71210-15000 ... 0 2 1 Beliebig 07612-02001 12.7 3.3 BENENNUNG POS ART-NR. T RIVET 3/16 4.8 AI/AI4 703-A-25-6**A** 15.9 9.5 ... 380 MUNDSTÜCKHÜLSE 07340-00306 3/16 4.8 Breitflansch AI/AI4 2 0-RING 07003-00067 3/16 4.8 Al/Stahl4 703-A-25-6T 15.9 Breitflansch 3 SPANNBACKEN**A**TRONE 07340-00304 4.8 Al/Stahl4 9.0 3/16 4 SPANNBACKEN 71210-15001 1/4 | 6.4 AI/AI4 743-A-25-8**A** 17.5 11.2 Breitflansch 6.4 AI/AI4 743-B-21 5 SPANNBACKENSPREIZER 07498-04502 8.0 1/4 6.4 74<u>3-A-25-8</u>T 16.7 Al/Stahl4 10.2 6 **PUFFER** 71210-05001 Breitflansch 6.4 AI/Stahl4 743-B-26 **FEDER** 07500-00418 KLAMPTITE 3/16 | 4.8 Alu-legierung 1220-16060 12.7 4.8 ... 500 8 KLEMMRING 07340-00327 KTR® 6 4 Alu-legierung 71220-16061 12.7 4.8 KLAMP-TITE® 3/16 4.8 Alu-legierung 07381-04701 12.7 2.8 ... 010 6.4 Alu-legierung 07612-02001 12 2.8 .. 0 2 1 KOMPLETTES GERÄT **↓** A 22.9 TEILNUMMER: mit 71233-00 oder 71234-00

2


6 5


1


61

vorangehend.

Mundstücke









Pos. 9* und 10* oder 11* beziehen sich auf Abbildungen auf Seite 12.

Für andere die Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 24 und 25.

Mundstücke





^{9*} und 10* beziehen sich auf die Abbildungen auf dieser Seite.

7ubehör

Einbauanweisungen für Avtainer® und Maxlok®

HINWEIS

Wenn keine besonderen Anweisungen gegeben werden, ist das Gerät von der Druckluftversorgung vor Einbau oder Entfernen einer Ausrüstung zu trennen.

Das Vakuum-Luftabsaugsystem MUSS vor Betrieb eines nG4-Geräts mit einer Maxlok® oder Avtainer®-Ausrüstung durch Einbau der Vakuum-Absperrmutter 71233-20200 deaktiviert werden.

Siehe "Betrieb" für Avtainer® und Maxlok® auf Seite 8.

AVTAINER®

Die fettgedruckten Positionsnummern beziehen sich auf die Übersichtszeichnung und die Ersatzteilliste auf Seite 22 und 23. Andere Positionsnummern beziehen sich auf die Tabelle für das Mundstück vom Typ 5 auf Seite 11.

- Spannbackenspreizgehäuse 41, O-Ring12, Kontermutter **40**, Vakuumhülse **42** und Dichtungsaufnahme **52** ausbauen.
- Vakuum-Absperrmutter 13 auf Kopfkolben 36 aufschrauben. (Pos. 40, 42 und 52 werden nicht wieder eingebaut).
- Führungsbuchse 41 und O-Ring12 ersetzen.
- Spannbacken 4 mit einer dünnen Schicht Molylithiumfett*
- Spannbacken 4 in Spannbackenpatone 9 einsetzen.
- Die vordere Federführung 10 in die Spannbackenpatone 9 einschieben.
- Feder 7 auf die vordere Federführung 10 legen.
- Hintere Federführung 11 in die Spannbackenpatøne 9 einschrauben.
- Klemmring 8 auf die Führungsbuchse des Gerätes
- Die zusammengebaute Spannbackenpatione auf die Führungsbuchse schrauben und mit Gabelschlüssel anziehen.
- Das Mundstück in die Mundstückhülse Echrauben und mit Gabelschlüssel* anziehen.
- Mundstück 1 und O-Ring 2 über die Spannbackenpatne 9 legen und am Gerät anschrauben. Mit Gabelschlüssel* anziehen.

MAXLOK®

Die fettgedruckten Positionsnummern beziehen sich auf die Übersichtszeichnung und die Ersatzteilliste auf Seite 22 und 23. Andere Positionsnummern beziehen sich auf die Tabelle für "Maxlok(r) ohne Mundstück" auf Seite 12.

- Führungsbuchse 41, O-Ring12 und Absaugungsrohr 42 entfernen sowie Dichtungsaufnahme52 und Kontermutter 40. (Keines der oben genannten Teile wird wieder eingebaut).
- Vakuum-Absperrmutter 13 auf Kopfkolben 36 aufschrauben.
- Spannbackenspreizgehäuse 1 gegen Spannbackenpatronenadapter 14 austauschen. Gut auf dem Kolben festziehen, bevor Absperrmutter 13 dagegen angezogen wird.
- Klemmring 8 auf dem Spannbackenpatonenadapter
- Spannbacken 4 mit einer dünnen Schicht Molylithiumfett
- Spannbacken 4 in Spannbackenpatone 9 einsetzen.
- Eine Federführung 10 in die Spannbackenpatone 9 einschieben.
- Feder 7 auf die sich bereits an Ort und Stelle befindliche Federführung legen.
- Die andere Federführung 10 in die Feder 7 legen.
- Mit nach unten gehaltenem Gerät die zusammengebaute Spannbackenpatrone auf den Spannbackenpatronenadapter schrauben und mit Gabelschlüssel anziehen.
- Amboss adapter 15 in den Kopf schrauben.
- Hülse mit Amboss 12 über die Spannbackenpatøne 9 legen und mit Amboss Mutter 16 befestigen.

Wartungsanweisungen für alle Ausrüstungen

Die Ausrüstungen sind in wöchentlichen Abständen zu waten. Es wird empfohlen, von allen internen Bauteilen der Ausrüstung und Mundstücke einige auf Lager zu halten, da sie in ægelmäßigen Zeitabständen ausgetauscht werden müssen.

- Für das Entfernen des Mundstücks die "Einbauanweisungen" in umgekelter Reihenfolge verwenden.
- Alle verschlissenen oder beschädigten Teile sind zu ersetzen.
- Spannbacken reinigen und auf Verschleiß prüfen.
- Darauf achten, dass der Spannbackenspreizer nicht verformt ist.
- Überprüfen, dass die Feder nicht verformt ist.
- Bei Ausrüstungen für Maxlole und Avtainele prüfen, dass die Federführungen nicht verformt sind.
- Bei Ausrüstungen für Maxlole prüfen, dass die Hülse mit Amboss weder Risse noch Einkerbungen oder Korosionsmarkierungen auf der Innenfläche der konkaven Form am voderen Ende aufweist.
- Gemäß den Einbauanweisungen zusammenbauen.

^{*} IKomponente im nG4-Werkzeugsatz enthalten. Für eine vollständige Auflistung siehe Seite 18. Die fettgedruckten Positionsnummern beziehen sich auf die Übersichtszeichnung und die Ersatzteilliste auf Seite 22 und 23.

Zubehör


Greifteilabweiser

Der Greifteilabweiser ist eine einfache Alternative zum serienmäßigen Greifteil-Aufangbehälter und erlaubt Zugang zu Bereichen mit beschränktem Raum. Um den Geifteilabweiser durch einen Greifteil - Aufangbehälter zu ersetzen, ist wie folgt zu verfahren:

Vorbereitung des Grundgeräts zur Verwendung mit Greifteilabweiser

Vor der Wartung bzw. Zerlegung MUSS die Druckluftleitung getennt werden.

 Auffangbehälter-Baugruppe 71210-20400 oder 71213-05100.





- Greifteilabweiser (07340-00342) in Adapter (71213-20103)
- Das Mundstückhinteteil (71210-20101) auf die hinterKappe (71213-05103) schrauben.
- Den Greifteilabweiser drehen, bis die Öffnung vom Bediener und anderen in der Nähe stehenden Personen wegweist.




- Greifteilabweiser (07340-00342) in Adapter (71210-20101) einsetzen
- Das Mundstückhinteteil (71210-20101) auf die hinterKappe (71403-02120) schrauben.
- Den Greifteilabweiser drehen, bis die Öffnung vom Bediener und anderen in der Nähe stehenden Personen wegweist.

Verlängerung

Zwischen dem Gerät und der Ausrüstung montiert, ermöglicht die Verlängerung den Zugang zu tiefen Kanälen.

- Um die Verlängerung zu montieren, sind alle Teile der Ausrüstung zu entfernen.
- Die Innenverlängerung an das Spannbackenspeizgehäuse 41 schrauben.
- Die Außenverlängerung an die Kopfbaugruppe58 schrauben.
- Die Ausrüstung an die Verlängerung montieren.



Die **fettgedruckten** Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22 und 23.

WICHTIG

Die Sicherheitsvorschriften auf Seite 4 lesen.

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung, sicherzustellen, daß die Gerätewartungsanweisungen dem entsprechenden Personal ausgehändigt werden. Ohne fachgerechte Ausbildung sollte der Bediener nicht zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät herangezogen werden. Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen auf Schäden und fehlerhafte Funktion zu kontrollieren.

Täglich

- Täglich, vor jedem Einsatz oder bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ein paar Tropfen reines, leichtes Schmieröl in den Zuluftanschluß des Gerätes gießen, wenn in die Druckluftversogung kein Öler eingebaut ist. Bei Dauerbetrieb des Gerätes sollte der Luftschlauch jede zwei bis dei Stunden von der Versorgungsleitung abgeschlossen und das Gerät abgeschmiert werden.
- Bei einem Druckegler ohne Filter die Druckluftleitung entlüften, um gendwelche Ansammlungen von Schmutz oder Wasser vor dem Anschluß der Druckluftleitung an das Gerät zu entfernen. Ist ein Filter vorhanden, diesen ablassen.
- Prüfen, daß die komplette Ausrüstung oder der Diehkopf für den zu setzenden Niet korrekt ist.
- Prüfen, daß der Hub des Gerätes den Mindestdaten entspricht (Seite 5). Der letzte Schritt des Auffillvorgangs auf Seite 26 beschreibt, wie der Hub gemessen wird.
- Wenn kein Dehkopf verwendet wird, ist entweder ein Greifteil-Aufangbehälter oder ein Greifteilabweiser am Gerät anzubringen.
- Prüfen, daß der Gehäuseboden 31 im Gehäuse 30 fest angezogen wurde.

Wöchentlich

- · Ausrüstung demontieren und reinigen, dabei besonders die Spannbacken beachten. Vor dem Zusammenbau mit MolyLithiumfett einfette.
- Auf Öllecks und Luftundichtheiten im Druckluftfälerschlauch und in den Armatuen prüfen.

MolyLithiumfett EP 3753 Sicherheitsdaten

Fett kann als Einzelteil bestellt weden. Die Artikelnummer ist im Werkzeugsatz auf Seite 18 angegeben.

Erste hilfe

HAUT:

Da Fett vollständig wasserfest ist, sollte es am besten mit einem freigegebenen emulgierenden Hauteiniger entfernt werden.

FINNAHME

Der Betroffene sollte 30 ml Magnesiamilch trinken, möglichst in einer asse Milch.

AUGEN:

Reizwirkung, jedoch nicht schädlich. Mit Weser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

Brand

FLAMMPUNKT: über 220°C Nicht als entflammbar klassifiziet.

 $\label{eq:condition} \textit{Geeignetes L\"{o}schmittel: CO}_2, \ \textit{Halon oder Wasserspr\"{u}he, wenn durch erfahrenen Bediener betätigt.}$

Umwelt

Zusammenfegen zur Verbrennung oder Entsorgung an einer zugelassenen Entsorgungsstelle.

Handhabung

Hautschutzcreme oder ölfeste Handschuhe verwenden.

Lagerung

Entfernt von Wärme und Oxidationsmittel.

Die **fettgedruckten** Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22-23.

Molykote® 55m Schmierfett Sicherheitsdaten

Erste hilfe

HAUT:

Mit Wasser abspülen. Abwischen.

EINNAHME:

Keine Erste-Hilfe-Maßnahme forderlich.

AUGEN:

Mit Wasser ausspülen.

Brand

FLAMMPUNKT: über 101.1°C (verschlossener Behälter)

Explosive Eigenschaften: Keine

Kohlendioxidschaum, Tockenpulver oder Wassersprühnebel.

Wasser kann zum Kühlen von Behältern verwendet weden, die Feuer ausgesetzt waren.

Umwelt

Keine größeren Mengen in die Kanalisation oder ofene Gewässer gelangen lassen.

Bereinigungsmethoden: Abkratzen und in einem Behälter mit Arschlussdeckel geben. Das Produkt hinterlässt eine extrem rutschige Oberfläche.

Schädlich für aquatische Oganismen und kann Langzeitveruneinigungen in Gewässern verursachen. Aufgrund der Form und der Wasserunlöslichkeit des Produkts ist die Bioverfügbarkeit vernachlässigbar.

Handhabung

Eine allgemeine Arbeitsplatzbelüftung wid empfohlen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Lagerung

Nicht zusammen mit oxidieenden Substanzen lagern. Den Behälter verschlossen halten und von Wasser oder Feuchtigkeit

Molykote® 111 Schmierfett Sicherheitsdaten

Erste hilfe

HAUT:

Keine Erste-Hilfe-Maßnahme forderlich.

EINNAHME:

Keine Erste-Hilfe-Maßnahme forderlich.

AUGFN:

Keine Erste-Hilfe-Maßnahme forderlich.

EINATMEN:

Keine Erste-Hilfe-Maßnahme forderlich.

Brand

FLAMMPUNKT: über 101.1°C (verschlossener Behälter)

Explosive Eigenschaften: Keine

Kohlendioxidschaum, Tockenpulver oder Wassersprühnebel.

Wasser kann zum Kühlen von Behältern verwendet weden, die Feuer ausgesetzt waren.

Umwelt

Keine schädigenden Auswirkungen.

Handhabung

Eine allgemeine Arbeitsplatzbelüftung wid empfohlen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Lagerung

Nicht zusammen mit oxidieenden Substanzen lagern. Den Behälter verschlossen halten und von Wasser oder Feuchtigkeit fernhalten.

Werkzeugsatz

Für eine leicht duchzuführende und vollständige Wartung wird von Avdel ein kompletter Werkzeugsatz angeboten.

WEDKZEII	00477, 71010 00000						
	GSATZ: 71210-99990						
Wenn nicht and	Wenn nicht anders angegeben, entsprechen die Doppelmaulschlüsselmaße der Schlüsselweite (in Zoll)						
ART-NR.	BENENNUNG	ART-NR.	BENENNUNG				
07900-00667	KOLBENFÜHRUNGSHÜLSE	07900-00008	DOPPELMAULSCHLÜSSEL ⁷ / 16 x ¹ / 2				
07900-00692	AUSLÖSER-VENTILAUSZIEHER	07900-00012	DOPPELMAULSCHLÜSSEL ⁹ / 16 x ⁵ / 8				
07900-00670	FÜHRUNGSHÜLSE, O-RING	07900-00015	DOPPELMAULSCHLÜSSEL ⁵ / 8 x ¹¹ / 16				
07900-00672	STECKSCHLÜSSEL	07900-00686	STIFTSCHLÜSSEL				
07900-00706	AUFNAHMEZAPFEN	07900-00677	DICHTUNGSFÜHRUNGSHÜLSE				
07900-00684	FÜHRUNGSBUCHSE	07900-00698	HALTEMUTTER				
07900-00685	EINZIEHSTANGE	07900-00700	ÖLPRESSE				
07900-00351	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 3 mm	07992-00020	MOLY LITHIUMFETT EP 3753				
07900-00469	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 2.5 mm	07992-00075	SCHMIERFETT - MONKOTE® 55m				
07900-00158	SPLINTENTREIBER 2 mm	07900-00755	SCHMIERFETT - MOMKOTE® 111				
07900-00224	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 4 mm	07900-00850	STIFTSCHL S SEL				
07900-00734	HATEMUTTER - MAXLO¥	07900-00898	VENTILHAKEN				
07900-00164	SICHERUNGSRINGZANGE						

Wartung

(Jährlich oder jede 500 000 Zyklen, was immer zuerst eintritt)

Das Gerät muss jährlich oder jede 500 000 Zyklen vollständig zu zerlegt werden, und für verschlissene, beschädigte oder empfohlene Bauteile sind neue zu verwenden. Sämtliche O-Ringe und Dichtungen sind zu erneuern und pneumatische Abdichtungen mit Molykote® 55m Schmierfett oder hydraulische Abdichtungen mit Molykote 111 einzufetten.

WICHTIG

Die Sicherheitsvorschriften auf Seite 4 lesen.

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung, sicherzustellen, daß die Wartungsanweisungen dem entsprechenden Personal ausgehändigt werden.

Ohne fachgerechte Ausbildung sollte der Bediener nicht zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät herangezogen werden.

Vor Wartung oder Zerlegen ist soweit nicht anders angewiesen, die Druckluftversorgungsleitung abzuschließen.

Es wird empfohlen, sämtliche Zerlegearbeiten unter sauberen Bedingungen durchzuführen.

Vor Beginn des Zerlegens das Öl aus dem Gerät ablassen, indem die ersten drei Schritte des "Auffüllvorgangs" auf Seite 26 befolgt werden.

Vor dem Zerlegen des Gerätes ist es erforderlich, das Mundstück zu entfernen. Für Anweisungen siehe Abschnitt "Ausrüstungen" auf Seiten 9 bis 12.

Zwecks kompletter Wartung des Gerätes empfehlen wir, die Untegruppen in der nachstehend angegebenen Reihenfolge zu zerlegen.

Nach jedem Zerlegen DARAN DENKEN, das Gerät aufzufüllen und eine entsprechende komplette Ausrüstung oder einen Drehkopf anzubringen.

Ausrüstung

- Mundstückhülse1 und Mundstück losschrauben.
- Spannbackenpatrone 3 losschrauben und Spannbacken 4, Spannbackenspreizer 5, Feder 7 und Pufer 6 ausbauen.
- Alle Komponenten überprüfen. Beschädigte oder abgenutzte Teile ersetzen.
- Alle Teile reinigen und Molylithiumfett EP 3753 (07992-00020) an Bohrung der Spannbackenpatte auftragen.
- Spannbacken 4, Spannbackenspreizer 5, Feder 7 und Pufer 6 in Spannbackenpatione 3 einsetzen und auf Spannbackenspreizgehäuse 41* montieren.
- Mundstück in Mundstückhülse schrauben und anziehen.

Fettgedruckte Positionsnummern beziehen sich auf Mundstücktabellen auf Seite 10 bis 12.

41* bezieht sich auf Abbildungen auf Seite 22.

Zerlegen des Geräts

Vor dem Zerlegen des Geräts muss das Öl davon abgelassen werden.

- Bei am EIN/AUS-Schaltventi62 auf AUS geschalteter Luftzufuhr die Ablassschraube1 und Dichtscheibe6 entfernen.
- Gerät in einen geeigneten Behälter halten, die Luftzufuhr auf EIN schalten und das Gerät betätigen.
- Das Öl läuft daraufhin aus der Ablassöfnung in den Behälter
- Nachdem das gesamte Öl ausgelaufen ist, die Luftzufuhr auf AUS schalten.

Darauf achten, dass die Öffnung der Ablassschraube nicht auf die Person gerichtet ist, die diesen Vorgang ausführt.

Kopfbaugruppe

71233 Werkzeug mit Abnehmbarer Auffangbehälter

- Auffangbehälter-Baugruppe um eine Verteldrehung drehen und herausziehen 9. Siehe Abbildung auf Seite 8.
- Haltemutter 8 zusammen mit Abweiser 7 losschrauben.
- Auffangbehälter-Adapterbaugruppe 6 abziehen.
- Hintere Kappen-Baugruppe 4 zusammen mit O-Ringen 2, 3 and Lippendichtung 1 ausbauen.

oder

71234 Werkzeug mit fester Auffangbehälter

- Den Greifteilbehältermantel so weit drehen, bis die Öffnung in der Greifteilbehälterhülle vollständig sichtbar ist.
- Kreuzlochmutter 3 abschrauben.
- Behälterbaugruppe 4 entfernen.
- Flaschenadapterbaugruppe 8 entfernen.
- Endkappenbaugruppe 2 gemeinsam mit Lippendichtung 1, O-Ring 7 und Dichtung 6 abschrauben und entfernen.

daan

- Feder 91 ausbauen.
- Kontermutter 40 mit einem Schraubenschlüssel* lösen und Spannbackenspeizgehäuse 41 zusammen mit O-Ring12 losschrauben.
- Vakuumhülse 42 wegziehen.
- Kontermutter 40 zusammen mit O-Ringen19 und 15 ausbauen.
- Kopfkolben 36 nach hinten aus der Kopfbaugruppe 58 herausschieben, dabei darauf achten, die Zylinderbohrung nicht zu beschädigen.
- Entfernen Dichtring-Haltering43. Lippendichtung8 und Lagerband 26 nach hinten aus der Kopfbaugruppe50 herausschieben, dabei darauf achten, die Zylinderbohrung nicht zu beschädigen.
- Dichtungsaufnahme 52 und Lippendichtung 2 ausbauen.
 - Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei Folgendes zu beachten ist:
- Lippendichtung 8 auf Einsetzstab* platzieren, dabei auf korrekte Ausrichtung achten. Die Führungsbuchse* im Kopf des Geräts lokalisieren und den Einsetzstab* mit der eingesetzten Dichtung duch die Führungsbuchse schieben. Erst den Einsetzstab*, danach die Führungsbuchse* herausziehen
- Der abgeschrägte Rand des Dichtring-Halterings 43 muss nach vorne zeigen, mit der Spalte unten.
- Nach Einbau der Lippendichtungen 11 des O-Rings 18 und Lagerbands 27 auf den Kopfkolben 36, wobei auf korrekte Ausrichtung zu achten ist, die Zylinderbohrung schmieen und die Kolbenführungshülse* hinten in der Kopfbaugrupp 58 platzieren. Die Montagepatrone* auf das Gewindestück des Kopfkolbens 36 schieben und den Kolben mit den Dichtungen so weit wie möglich dah die Kolbenführungshülse* schieben. Die Montagepatone* vom Kolben ziehen und die Kolbenführungshülse * entfernen.
- Der Spannbackenspreizgehäuse 41 muss fest am Kopfkolben 36 angezogen sein, bevor die Kontermutter 40 dagegen angezogen
- Das Gerät entsprechend den Anweisungen auf Seite 26 mit der Ölpæsse nachfüllen.

^{*}Diese Teile sind Bestandteil des nG4-Wrkzeugsatzes. Für eine vollständige Liste siehe Seite 18. Die fettgedruckten Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22 und 23.

Pneumatische Kolbenbaugruppe

- EIN/AUS-Ventil 62 ausbauen.
- Gehäuse des umgekehrten Gerätes über den Luftanschlussaugen in einem Schraubstock mit weichen Backen einspannen.
- Gummikappe48 abziehen.
- Mit Hilfe des Stiftschlüssels* den Gehäuseboden 31 abschrauben.
- Die Nyloc-Muttern67 (2 Stk.) lösen und die Grundplatten-Baugrupp65 abnehmen.
- Zylinderlaufbuchse 37 zusammen mit Dichtscheiben 29 (2 Stk.) und O-Ringer 66 (2 Stk.) ausbauen.
- Pneumatische Kolbenbaugruppe57 zusammen mit O-Ring75, Lippendichtung90 (3 Stk.) und Ringdichtung51 ausbauen.
- Dichtungsführungshülse* in Dichtung60 einsetzen und Dichtung aus dem Druckübersetzerohr der Kopfbaugruppe 58 herausziehen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens.

* Dichtungen sind auf Beschädigung zu prüfen und ggf. zu erneuern. Pneumatikdichtungen mit Molykote® 5m und Hydraulikdichtungen mit Molykote® 111 schmieren.

Entlüftungsventil

Zerlegung

- Die pneumatische Kolbenbaugruppe 57 ausbauen, wie zuvor unter Pneumatische Kolbenbaugruppe beschrieben.
- Mit Hilfe von Schraubenschlüssel (07900-00672) und Aufnahmezapfen (07900-00706) Klemmmu39rlosschrauben und zusammen mit Deckelplatte 44 und Zugstangen 56, Transferrohren 61, O-Ringen14 und Schalldämpfern53 ausbauen.
- Gerät aus dem Schraubstock herausnehmen und Gehäuse 30 vom Griff 64 abnehmen. O-Ring 17 abnehmen.
- Ventilsitz 34 aus Gehäuse 30 herausschieben, zusammen mit O-Ringen 14.
- Ventilkolben-Baugruppe59 aus Griff 64 herausziehen. O-Ring7 aus Senkung des Griffs entfernen.

Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung

- Die Dichtungen sind auf Beschädigung zu pr
 üfen und ggf. zu erneuern, Schmierung mit Molykofe55m Schmiermittel.
- Loctite® 243 auf Klemmmutter39 auftragen und auf ein Dehmoment von 14,91 Nm anziehen.

WICHTIG

Überprüfen Sie das Gerät.
Auffüllen ist IMMER nach jedem Zerlegen und vor Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich.

* Diese Teile sind Bestandteil des nG4-Werkzeugsatzes. Für eine vollständige Liste siehe Seite 18. Die **fettgedruckten** Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22 und 23.



Drehschieber

Zerlegung

- Die pneumatische Kolbenbaugruppe 57 ausbauen, wie zuvor unter Pneumatische Kolbenbaugruppe beschrieben.
- Mit Hilfe von Schraubenschlüssel (07900-00672) und Aufnahmezapfen (07900-00706) Klemmmutter 39 losschrauben und zusammen mit Deckelplatte 44 und Zugstangen 56, Transferrohren 61 ausbauen. Gehäuse 30 von Griff 64 trennen. O-Ringe 16 und 17 abnehmen.
- Kopfbaugruppe **58** vom Griff **64** abnehmen.
- Drehschieber 38 zusammen mit O-Ringen5 herausschieben.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung, wobei Folgendes zu beachten ist:

• Die Dichtungen sind auf Beschädigung zu prüfen und ggf. zu erneuern, Schmierung mit Molykote55m Schmiermittel.

Auslöser

Zerlegung


- Mit Hilfe eines Splintentwibers* 2 mm (07900-00158) Duchmesser Lagerstift 46 austreiben und Auslöser 33 abheben.
- Ventil 21 mit Hilfe eines Druckluftventilausziehers* (07900-00692) abschrauben.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

Die fettgedruckten Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22 und 23.

Allgemeine Teile

Montage von allgemeiner teile 71233-02000 und 71234-02000




Allgemeine Teile

Teileliste für allgemeiner teile 71233-02000 und 71234-02000


7	1233-0200	71233-02000 und 71234-02000 ERSATZTEILLISTE			*	Diese Mindes	Diese Mindestanzahl von Ersatzteilen beruht auf regelmäßiger Wartung	ger War	tung
POS.	. ART-NR.	BENENNUNG	ANZ.	ERSATZ	Pos.	ART-NR.	BENENNUNG	ANZ. E	ERSATZ
01	71230-02041	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE	1	3	46	71210-02024	AUSLÖSERSTIFT	1	2
02	07003-00333	LIPPENDICHTUNG	1	2	48	71221-02007	GUMMIKAPPE	-	
04	07003-00127	'O' RING	1		49	71233-02027	AUFKLEBER	1	
02	07003-00189	'O' RING	2		51	71230-03205	RINGDICHTUNG	П	
90	07003-00194	M5 DICHTSCHEIBE	1	2	25	71210-02104	DICHTUNGSAUFNAHME	П	
07	07003-00271	'O' RING	1	က	23	71210-02031	SCHALLDÄMPFER	2	
80	07003-00273	LIPPENDICHTUNG	1		26	71221-02004	ZUGSTANGE	2	
					22	71231-03210	DRUCKLUFTKOLBEN (pos. 51, 75 und 90)	1	
11	07003-00341	LIPPENDICHTUNG	1		28	71233-03330	KOPFBAUGRUPPE	1	
12	07003-00277	'O' RING	1		29	71210-03400	VENTILKOLBEN (pos. 96, 98, 99 und 109)	1	1
14	07003-00281	'O' RING	e		9	71230-03800	DICHTUNG	1	1
15	07003-00204	'O' RING	1		61	71230-03600	TRANSFERROHR	1	
16	07003-00287	'O' RING	1		62	71210-03700	EIN/AUS-VENTILBAUGRUPPE	1	
17	07003-00288	'O' RING	2		64	71213-02016	HANDGRIFF KOMPLETT	1	
18	07003-00342	'O' RING	7	က	9	71221-02014	GRUNDPLATEN-BAUGRUPPE	1	
19	07003-00310		1		99	07003-00027	O-RING	7	
21	07005-00088	AUSLÖSERVENTIL	1	1	67	07002-00108	M6 NYLOC-MUTTER	7	
22	07005-01274	1/8" BSP SCHUTZKAPPE	1		71	71221-20105	ZÄHLER	1	
23	07008-00010	FLEXIBLER SCHLAUCH 6 ZOLL	1		72	71221-20101	ZÄHLEREINASSUNG	1	
24	07007-00224	LANGER SPIRALSTIF,TDURCHM. 3 X 10	2		73	71221-20103	EINRSSUNGSBEFESTIGUNGSMUTTER	2	
26			1	1	74	71221-20102	M4 SPEZIALSCHRAUBE	2	
27	71213-02022	LAGERBAND - KOLBEN	1	1	75	07003-00182	O-RING	1	2
29	71221-02006	DICHTUNGSSCHEIBE	7		9/	07002-00163	SCHEIBE	7	
30	71223-02001		1		77	07007-01993	MITTELS'ABMAGNET	1	
31	71221-02002	GEHÄUSEBODEN	1		79	71221-20104	M5 X 19 FLACHKOPFSCHRAUBE	1	
33	71213-02051	AUSLÖSER	1	1	8	07002-00098	M5 NYLOC-MUTTER	1	
34	71210-02009	VENTILSITZ	1		6	07003-00274	LIPPENDICHTUNG	m	Э
36	71233-02121		1		91	07940-03002	FEDER	1	
37	71221-02008	ZYLINDERBUCHSE	1		96	07003-00268	O-RING	1	
38	71210-02013	DREHSCHIEBER	1		97	07003-00398	O-RING	7	
39	71210-02014	KLEMMUTTER	1		86	07003-00042	O-RING	1	
40	71210-02103	KONTERMUTTER	1		66	71210-03401	VENTILGEHÄUSE	1	
41	71210-02101	T-STECKADAPTER	1		100	07007-01503	KENNZEICHNUNG BUCH SYMBOL	1	
42	71230-02102	VAKUUMHÜLSE	1		103	07900-00841	BETRIEBSANLEITUNG (NICHT GEZEIGT)	1	
43	71230-02019	DICHTRING-HATERING	П		105	07900-00849	AUSRÜSTUNGSCHRAUBENSCHLÄßEL (NICHT GEZEIGT)	1	
44	71213-02010	DECKELPLATE	П		106	07900-00890	DICHTUNGSTZ DATENBLATT (NICHT GEZEIGT)	1	
45	71210-02022	GERÄTEAUFHÄNGUNG	1		108	71213-03001	WARNHINWEIS	1	
					109	71210-03402	VENTILSEHIEBER	1	

Auffangbehälter abnehmbar und fest

71233 Werkzeug abnehmbar



71234 Werkzeug fester



Auffüllen

Das Auffüllen mit Öl ist nach JEDEM Zerlegen des Gerätes und vor der Inbetriebnahmeerforderlich. Es kann ebenfalls erforderlich sein, nach längerem Gebrauch den vollen Hub wieder herzustellen, da der Hub reduziert sein kann und Niete in dem Fall bei einer Betätigung des Auslösers nicht mehr richtig gesetzt werden.

Öleinzelheiten

Das empfohlene Öl für das Aufüllen ist Hyspin VG32; dies steht in 0,5 I Gebinden (dilnr. 07992-00002) oder 4,5 I -Gebinden (Teilnr. 07992-00006) zur Vrfügung. Spezifikation und Sicherheitsdaten sind nachstehend angegeben.

Hyspin® VG32 Öl-Sicherheitsdaten

Erste hilfe

HAUT:

Sobald wie möglich gründlich mit Seife und Wasser waschen. Ein zufälliger Kontakt erfordert keine sofortigen Maßnahmen. Ein kurzzeitiger Kontakt erfordert keine sofortigen Maßnahmen.

EINNEHMEN:

Sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. KEINEN Bachreiz herbeiführen.

Sofort mehrere Minuten lang mit Wasser ausspülen. Obgleich KEIN hauptsächliches Reizmittel, können geringe Reizerscheinungen mah einem Kontakt auftreten.

Flammpunkt: 232°C. Nicht als entflammbar klassifizier

Geeignete Feuerlöschmedien: CO2, Trockenpulver, Schaum oder Wassernebel. KEINEN Wasserstrahl verwenden.

ABFALLENTSORGUNG: Durch autorisierten Unternehmer auf eine zugelassene Mülldeponie. Kann verbrannt werten. Verbrauchtes Öl kann zur Wedergewinnung zurückgesandt werden.

VERSCHÜTTUNGEN: Ein Eindringen in Kanäle, Abflußleitungen unds\enderhäufe verhindern. Mit absorbierendem Stoff aufsaugen.

Schutzbrille, unduchdringliche Handschuhe (z.B. PVC) und eine Kunstst\(\frac{ts}{c}\) chürze tragen. In gut bel\(\text{ifftetem Raum verwenden.} \)

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Auffüllsatz

Um die nachstehenden Verfahren befolgen zu können, müssen Sie sich einen Aufüllsatz beschaffen:

SPÆDNII	SPÆDNINGSUDSTYR: 07900-00688				
DELNR.	BESKRIVELSE				
07900-00351	3 mm UNBRACONØGLE				
07900-00700	SPÆDEPUMPE				
07900-00224	4mm UNBRACONØGLE				

Ölwechsel

Auffüllvorgang

WICHTIG

GERÄT VON DER DRUCKLUFTVERSORGUNG ABTRENNEN ODER AM VENTIL 62 ABSCHALTEN. BAUTEILE DER KOMPLETTEN AUSRÜSTUNG.

Sämtliche Arbeitsvorgänge sind auf einer sauberen Werkbank, mit sauberen Händen und in einem sauberen Bereich durchzuführen.

Sicherstellen, daß das Öl absolut sauber und frei von Luftblasen ist.

VORSICHT ist jederzeit erforderlich, um sicherzustellen, daß keine Fremdkörper in das Gerät eindringen, die zu schwerem Schaden führen würden.

- Luftzufuhr am EIN/AUS-\u00edntil 62 auf AUS schalten.
- Das gesamte Mundstück ausbauen (siehe Seite 9).
- Ablassschraube 1 und Dichtscheibe6 entfernen.
- Gerät umgedreht über einen geeigneten Behälter halten, Luftzufuhr am EIN/AUS-htil 62 auf EIN schalten und Gerät betätigen.
- Ölrückstände im Hydrauliksystem des Geräts laufen daraufhin duch die Ablassöffnung ab.

ES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DAS ENTLÜFTUNGSLOCH NICHT AUF DEN BEDIENER ODER ANDERES PERSONAL GERICHTET IST.

- Luftzufuhr am EIN/AUS-Ventil 62 auf AUS schalten.
- Die Ölpresse (07900-00700) mit Hilfe von Dichtscheib6 in die Öffnung der Ablassschraube einschrauben.
- Ölpresse durch mehrfaches Drücken nach unten und Loslassen betätigen, bis Widerstand fühlbar ist und der Kopfkolben beginnt, sich nach hinten zu bewegen.

DARAUF ACHTEN, DASS DIE ÖLPRESSE BEIM ABFÜLLEN GERADE UND AUFRECHT ZUR ABLASSSCHRAUBEN-ÖFFNUNG GEHALTEN WIRD, UM EIN ABBRECHEN DES ABLASSNIPPELS AN DER ÖLPRESSE ZU VERHINDERN

- Ölpresse abnehmen, überschüssiges Öl tritt aus der Ablassöffnung aus.
- Ablassschraube 1 mit Dichtscheibe 6 einbauen.
- Luftzufuhr am EIN/AUS-Ventil 62 auf EIN schalten.
- Prüfen, ob der Hub des Kopfkolbens die efforderliche Spezifikation erreicht. Andernfalls obigen Vorgang wiederholen.
- Luftzufuhr auf AUS schalten und Mundstück wieder einbauen. (siehe Seite 9).
- Prüfen, ob der Hub des Gerätes die Mindestspezifikation von 14 mm erreicht. Zum Prüfen des Hubs den Abstand zwischen Vorderseite des Spannbackenspreizgehäuses und Vorderseite des Kopfes messen, BEVOR der Auslöser gedrückt wird und wenn der Auslöser voll betätigt ist. Der Hub ist die Differenz zwischen den zwei Messwerten. Wird die Mindestspezifikation nicht erreicht, den Auffüllvorgang wiederholen.

Beseitigen von Störungen

des Auslösers ist zum Setzen des Niets erforderlich Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niedriger Ölstand oder Öllufteinschlüsse Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Gerät hält den Dorn des Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Gerät hält den Dorn des Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Gegen Klemmring anziehen 9 Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Neue Feder einbauen 9, 10, 11, 12 Spannbacken geben den gebrochen Porn des Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung warten 9 Spannbacken geben den gebrochen Porn des Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung warten 9, 10, 11, 12 Spannbacken geben den Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung warten 9 Spannbacken geben den Niet in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Spannbacken geben den Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung warten 10, 11, 12 Spannbacken geben den Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Spannbacken geben den Niets nicht fei Mundstückhüßes itzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Spannbacken geben den Niets nicht fei Niets nicht fei nicher Ausrüstung lahm oder gebrochen Niets Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen 10, 11, 12 Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck Ausrüstung warten 9	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE	SEITENVERWEIS
Setzen des Niets erforderlich Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niedriger Ölstand oder Öltufteinschlüsse Schmutzansammlung in der Ausrüstung Gerät hält den Dom des Niets nicht fest Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Lose Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Lose Spannbacken patrone Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Neue Feder einbauen Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Niets nicht fei Mundstückhüße sitzen nicht korekt Niets nicht fei Mundstückhüße sitzen nicht korekt Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Luft- oder Ölundichthelt Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspeizer Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Luft- oder Ölundichthelt Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Luft- oder Ölundichthelt Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren	Mehr als eine Betätigung	Luftundichtheiten	Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetz	en
Niedriger Ölstand oder Öllufteinschlüsse Schmutzansammlung in der Ausrüstung Gerät hält den Dom des Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Lose Spannbacken verschlissen oder gebrochen Feder in der Ausrüstung Lose Spannbacken verschlissen oder gebrochen Feder in der Ausrüstung Spannbacken pachen Falsches Bauteil in der Ausrüstung Spannbacken geben den gebrochenen Dom des Niets nicht frei Mundstückhüse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebochen Luft- oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspetone Schmutzansammlung in der Ausrüstung Spannbacken geben den gebrochenen Dom des Niets nicht frei Mundstückhüse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebochen Luft- oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen Z5, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspetizer Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis* Gerät	des Auslösers ist zum Setzen des Niets	Ungenügender Luftdruck	<u> </u>	5
Gerät hält den Dom des Niets nicht fest Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9, 10, 11, 10 Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Gegen Klemming anziehen 9, 10, 11, 12 Falsches Bauteil in der Ausrüstung Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Parinten Peder einbauen 9, 10, 11, 12 Parinten Peder einbauen 10, 11, 12 P	erforderlich	Spannbacken verschlissen oder gebrochen	Neue Spannbacken einbauen	9
Gerät hält den Dom des Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Lose Spannbacken verschlissen oder gebrochen Niets nicht fest Cose Spannbacken patrone Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Falsches Bauteil in der Ausrüstung Bauteil aufinden und ersetzen Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Niets nicht fei Mindstückhüßes sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Niets nicht fei Mindstückhüßes sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen Z5, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Luft-oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck Beschädigtes Auslöserventil 21 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen		Niedriger Ölstand oder Öllufteinschlüsse	Gerät mit Öl au f üllen	25, 26
Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9		Schmutzansammlung in der Ausrüstung	Ausrüstung warten	9
Niets nicht fest Schmutzansammlung in der Ausrüstung Gegen Klemmring anziehen 9 Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Neue Feder einbauen 9, 10, 11, 12 Falsches Bauteil in der Ausrüstung Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Spannbackenpatrone, Mundstück oder Mundstückhüße sitzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Mundstückhüße sitzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greiftell-Aufangbehälter entleeren 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vogeschriebenen Wert 5 einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert 5 einstellen Seschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden. Avdel* kontektieren Sein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren Sein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren Sein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren Sein leistungsfähigeres Genesis* Gerät verwenden.	Gerät hält den Dorn des	Spannbacken verschlissen oder gebrochen	Neue Spannbacken einbauen	9, 10, 11, 10
Lose Spannbackenpatrone Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Falsches Bauteil in der Ausrüstung Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Niets nicht frei Mundstückhörer Mundstückhörer Mundstückhörer Feder in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Spannbackenpatrone, Mundstück oder Mundstückhörer Heder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspreizer Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren	Niets nicht fest	-		
Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Falsches Bauteil in der Ausrüstung Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Niets nicht frei Schmutzansammlung in der Ausrüstung Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Niets nicht frei Mundstückhülse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung kundstück oder Mundstückhülse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Gerät mit Öl aufüllen Ausrüstung anziehen oder Bauteile ersetzen Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greifteil-Aufangbehälter entleeren Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vogeschriebenen Wert einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis *-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren		Lose Spannbackenpatrone	-	9
Falsches Bauteil in der Ausrüstung Bauteil aufinden und ersetzen 10, 11, 12 Spannbacken geben den gebrochenen Dorn des Wieder Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Spannbackenpatrone, Mundstück oder Mundstückhülse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen 10, 11, 12 Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greifteil-Aufangbehälter entleeren 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vogeschriebenen Wert 5 einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert 5 einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn eißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Geräts Ein leistungsfähigeres Genesis **-Gerät verwenden, Avdel** kontaktieren				9 10 11 12
gebrochenen Dorn des Niets nicht fei Spannbackenpatrone, Mundstück oder Mundstückhülse sitzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greifteil-Aufangbehälter entleeren 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 6 schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert 6 einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren		Falsches Bauteil in der Ausrüstung	Bauteil aufinden und ersetzen	
gebrochenen Dorn des Niets nicht fei Spannbackenpatrone, Mundstück oder Mundstückhülse sitzen nicht korekt Ausrüstung anziehen 10, 11, 12 Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greifteil-Aufangbehälter entleeren 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren				
Niets nicht fei Mundstückhülse sitzen nicht korekt Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspreizer Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Schmutzansammlung in der Ausrüstung Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Beschädigtes Auslöserventil 21 Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Kein Herrieb des Geräts Kein Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktlieren	Spannbacken geben den	Schmutzansammlung in der Ausrüstung	Ausrüstung warten	9
Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen Luft- oder Ölundichtheit Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspreizer Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Beschädigtes Auslöserventil 21 Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Neue Feder einbauen Neue Feder einbauen 10, 11, 12 Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Gerät mit Öl aufüllen 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen 5 einstellen Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren	gebrochenen Dorn des	Spannbackenpatrone, Mundstück oder		
Luft- oder Ölundichtheit Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetzen Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Greifteil-Aufangbehälter entleeren 8 Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren	Niets nicht fæi	Mundstückhülse sitzen nicht korekt	Ausrüstung anziehen	10, 11, 12
Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26 Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren		Feder in der Ausrüstung lahm oder gebrochen	Neue Feder einbauen	10, 11, 12
Keine Zuführung eines neuen Niets Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät Falscher Spannbackenspreizer 10, 11, 12 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren		Luft- oder Ölundichtheit	Verbindungen anziehen oder Bauteile ersetz	en
Falscher Spannbackenspreizer Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Ersetzen 5 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Ersetzen 5 Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren		Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl	Gerät mit Öl au f üllen	25, 26
Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren	Keine Zuführung eines	Abgerissene Nietdorne klemmen im Gerät	Greifteil-Aufangbehälter entleeren	8
Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren	neuen Niets			
Langsamer Zyklus Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vorgeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis*-Gerät verwenden. Avdel* kontaktieren				
einstellen Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert 5 einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren				
Schmutzansammlung in der Ausrüstung Ausrüstung warten 9 Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren	Langsamer Zyklus	Ungenügender Luftdruck	Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert	5
Kein Betrieb des Geräts Kein Luftdruck Anschließen und auf vogeschriebenen Wert einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren			einstellen	
einstellen Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren		Schmutzansammlung in der Ausrüstung	Ausrüstung warten	9
Beschädigtes Auslöserventil 21 Ersetzen 21 Nietdorn reißt nicht an der Sollbruchstelle ab Ungenügender Luftdruck Luftdruck auf vorgeschriebenen Wert 5 einstellen Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren	Kein Betrieb des Geräts	Kein Luftdruck		5
der Sollbruchstelle ab Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes Ein leistungsfähigeres Genesis®-Gerät verwenden. Avdel® kontaktieren		Beschädigtes Auslöserventil 21	Ersetzen	21
verwenden. Avdel® kontaktieren		Ungenügender Luftdruck		5
Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl Gerät mit Öl aufüllen 25, 26		Niet außerhalb Leistungsfähigkeit des Gerätes		
		Niedriger Ölstand oder Lufteinschlüsse im Öl	Gerät mit Öl aufüllen	25, 26

Die **fettgedruckten** Positionsnummern entspiechen der Übersichtszeichnung und der Ersatzteilliste auf Seiten 22 und 23. Andere Symptome oder Störungen sind Ihrem zuständigen Avdel®-Händler oder -Reparaturenter mitzuteilen.

Konformitätserklärung

Wir, Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY, GROSSBRITANNIEN, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Beschreibung:	nG4 Werkzeug Druckluftgerät Dornbrunch
Marke/Modell:	nGenesis: 71233 und 71234

Serien-Nr.:

für das diese Erklärung gilt, den folgenden Normen entspricht:

ISO 12100:2010	EN ISO 28927-5:2009
EN ISO 11202:2010	EN ISO 3744:2010
EN ISO 4413:2010	EN ISO 11148-1:2011
EN ISO 4414:2010	EN 28662-1: 1993

Die technische Dokumentation wurde zusammengestellt gemäß Anhang 1, Abschnitt 1.7.4.1, und gemäß der folgenden Richtlinie:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Es wird auf UK Statutory Instruments 2008 No. 1597 - The Supply Of Machinery (Safety) Regulations verwiesen (Verordnung 2008 Nr.1597 des Vereinigten Königreichs - Sicherheitsvorschriften für die Bereitstellung von Maschinen).

A. K. Seewraj

Technologie-Manager - EU Blind Fastening

Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY, GROSSBRITANNIEN

Ausstellungsort: Letchworth Garden City

Ausstellungsdatum: 11-09-2015

((

Diese Maschine entspricht den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG





Ihren nächstgelegenen Standort von STANLEY Engineered Fastening finden Sie unter:

www.stanleyengineeringfastening.com/contact

Einen autorisierten Vertreter in Ihrer Nähe finden Sie unter:

www.stanleyengineering fastening.com/econtact/distributors

Handbuchnummer	Ausgabe	C/N
07900-00931	C4	15/237



Avdel UK Limited Stanley House, Works Road Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1JY Tel.: +44 (0)1582 900-000 Fax: -001 enquiries2@sbdinc.com

www.StanleyEngineeredFastening.com

© 2013 Stanley Black & Decker, Inc., Rev. 01.2014